



BRUKSANVISNING ELEKTRONISKT KODLÅS MODELL KL 128



Allmänt

Låset levereras med fabriksinställd huvudkod 4321 och användarkod 1234 som båda kan öppna låset. Dessa koder skall ändras av säkerhetsskäl innan låset tas i drift.

Öppning av låset

Knappa in giltig kod (fabriksinställd huvudkod 4321 eller användarkod 1234) + OK. Låset signalerar med ett långt pip och hänglås symbolen tänds. Vrid sedan vredet medurs inom tre sekunder. För att stänga låset, vrid tillbaka vredet moturs.

OBS! Om man använder huvudkoden så går användarkoden tillbaka till fabriksinställd öppningskod (1234).

Om fel kod knappats in signalerar låset med dubbelpip och blink. Om fel kod knappas in tre gånger i följd spärras låset i 60 sekunder.

Ändring av huvudkod

1. Öppna låset och lås det i öppet läge.
2. Tryck 4321 + OK. Låset signalerar med lång signal och tänd symbol.
3. Tryck OK och håll in den i 2 sekunder under tiden lampan är tänd. Lampan kommer blinka som bekräftelse.
4. Tryck in ny (4-15) siffrig kod + OK. Låset signalerar med lång signal och lampan slocknar.

Ändring av användarkod

1. Öppna låset och lås det i öppet läge.
2. Tryck 1234 + OK. Låset signalerar med lång signal och tänd symbol.
3. Tryck OK och håll in den i 2 sekunder under tiden lampan är tänd. Lampan kommer blinka som bekräftelse.
4. Tryck in ny (4-15) siffrig kod + OK. Låset signalerar med lång signal och lampan slocknar.

Batteribyte

När batterierna börjar ta slut signalerar låset med två pip och batterisymbolen och hänglåssymbolen blinkar en gång vid låsöppning, byt då batteriet omgående.

För att byta batterierna, lossa skruven på låsets ovansida och dra den svarta insatsen uppåt. Byt det gamla batteriet till ett nytt 3V CR2032.

Nödströmsförsörjning

Om batterierna tagit helt slut kan låset nödströmförsörjas från utsidan så att låset ändå kan öppnas om man inte har tillgång till ett nytt batteri.

För att nödströmförsörja låset, anslut en extern strömkälla med en micro-USB i botten på låset och slå koden som vanligt.