



SURE Cleaner & Degreaser

Extra kraftfull fettlösare och golvent

Produktbeskrivning

SURE Cleaner & Degreaser är en del av ett unikt sortiment av växtbaserade, 100% biologiskt nedbrytbara, professionella rengöringsprodukter för alla dina dagliga rengöringsbehov. SURE Cleaner & Degreaser är ett koncentrerat kraftfullt avfettningsmedel för rengöring av alla svårt nedsmutsade ytor i köket, såsom utrustning, spiskåpor, spisar och bordsytor. Även lämplig för kraftfull rengöring av golv.

Produktegenskaper

- Utmärkt rengöring av alla kraftigt nedsmutsade ytor
- Bra vätning av ytor ger hög verkningsgrad
- Utan färg och parfym
- Med växtbaserade råvaror från förnyelsebara resurser
- 100% biologiskt nedbrytbar genom naturliga processer
- Ingen farlig miljöklassificering, inga skyddsföreskrifter vid användning av utspädd produkt

Produktfördelar

- Koncentrerad formula med låg användningskostnad
- Kraftfull rengöringsförmåga, tar lätt bort fett och intorkad smuts och efterlämnar skinande rena ytor
- Minskad miljöpåverkan, från förnybara råvaror
- Miljömärkt

Bruksanvisning

Sprayrengöring:

1. Fyll avsedd 750ml sprayflaska med vatten och dosera 7,5-10ml SURE Cleaner & Degreaser till flaskan (1-1,3%).
2. Ta bort lös smuts.
3. Spraya rengöringslösning på ytan och torka rent med fuktad duk.
4. Skölj livsmedelsytor med rent vatten och låt torka.

Hinkrengöring:

1. Dosera 10-15ml SURE Cleaner & Degreaser per liter ljummet vatten till en hink (koncentration 1-1,5%).
2. Ta bort lös smuts.
3. Applicera rengöringslösning och rengör ytan med duk, skurborste eller moppsystem.
4. Skölj livsmedelsytor med rent vatten och låt torka.

Bruksanvisning golvvård:


Dosering: Dosera produkten till fylld skurmaskin/hink

Maskin/hink: 30ml till 10L lösning (0,3%). Öka koncentrationen till 100ml för 10L lösning (1%) för kraftigt nedsmutsade ytor.

Maskin/hink: Rengör fria ytor med skurmaskin och/eller mopp. Vid kraftigt nedsmutsade ytor ska produkten läggas ut och låta verka under några minuter innan skurning.



EU Ecolabel: NL/020/045





SURE Cleaner & Degreaser

Teknisk information

Utseende:	Genomskinlig Blek Gul Vätska
Lukt:	Produktspecifik
pH konzentrat:	> 11
pH brukslösning:	~ 11
Relativ densitet (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1.02
Kinematisk viskositet (mPa.s; 25°C):	≈ 25

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com.

Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Endast för professionell användning.

Att beakta

Under rekommenderade villkor kan SURE Cleaner & Degreaser användas på alla vanligen förekommande föremål som används i kök, förutom på mjuka metaller såsom aluminium, koppar eller mässing.

Miljöinformation

SURE Cleaner & Degreaser är 100% biologiskt nedbrytbar enligt OECD 301B test.

Alla ytaktiva ämnen som används i denna produkt är biologiskt nedbrytbara i enlighet med EU Detergent Regulation, EC 648/2004.

SURE Cleaner & Degreaser är miljömärkt med EU Ecolabel, licensnummer NL/020/045.

Tillgängliga förpackningsstorlekar

SURE Cleaner & Degreaser finns både som 1L flaska samt 5L dunk, med förpackningar lämpade för plaståtervinning. 5L förpackningen kan med fördel användas för att återfylla 1L flaskor

Tillgängliga förpackningsstorlekar

Art. nr.	Artikelnamn	System
100894246	SURE Cleaner & Degreaser 6x1L W3623	Standard
100894247	SURE Cleaner & Degreaser 2x5L W1779	Standard

www.diversey.com

© 2023 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 11/09/2023 sv-SE (K00208)